

05 / 使用

夜灯

按下“夜灯”按键，夜灯照明开启或关闭。

喷口清洗

按下“喷口清洗”按键，喷嘴伸出供手工清洁喷嘴时使用。
※该功能只能在人体或其它物品未接触座圈感应区域下使用。

遥控冲水

按一下“遥控冲水”键，产品冲水一次。

暖风烘干

按下“暖风烘干”按键。对清洗过的部位烘干。

负离子除臭

当您从座圈上起身后，负离子除臭开始工作约10分钟后停止。
※智能坐便器上安装负离子除臭装置。

自动冲水

当人体落座后离座会自动进行一次冲水。

GB/T 23131 清洁率测试超长移动清洗模式

臀洗/妇洗状态下，连续操作遥控器臀洗往复键/妇洗往复键5下，可以实现超长距离往复的开启。


触摸冲水

只需轻轻触摸，就能实现冲水效果。



05 / 使用

快捷操作按键



电源/停止按键

短按“电源/停止”按键实现开机，长按“电源/停止”按键实现待机。
智能臀洗、智能妇洗功能运行时，按电源/停止按键，中途停止。

智能臀洗按键


人体着座感应后，按下智能臀洗按键，产品依次启动臀部清洗（约15分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次按智能臀洗按键，快进至暖风烘干。

智能妇洗按键

人体着座感应后，按下智能妇洗按键，产品依次启动妇洗（约15分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次按智能妇洗按键，快进至暖风烘干。

冲水模式调节

长按臀洗键上电，听到咚一声进入了工程设置模式，操作遥控器的座温按键来调整冲水模式，高挡座温对应进入强力冲水模式，中挡座温对应进入普通冲水模式，低挡座温对应进入节水冲水模式（出厂默认状态），长按电源键，保存数据并复位，开始按照设定好的冲水模式正常工作，冲水模式有断电记忆功能。




06 / 清洁保养

前置净滤器的保养

* 前置净滤器安装在供水角阀上，不能在有异物压迫或有腐蚀性物质的附近。
* 前置净滤器安装位置应远离热热源(取暖器、浴霸灯等)，应安装在室内，禁止在烈日暴晒或天冷结冰的场所。
* 请在前置净滤器达到使用寿命后，及时更换，不可再重新使用。
* 若长时间无人在家(旅行等)，请关闭供水角阀。
* 建议6个月更换一次过滤器


在开机离座状态，按下遥控器上的喷口清洗按键，清洗器自动伸出。如果喷孔有污垢，可一手轻轻托住清洗器，一手用牙刷进行清洁。

※切勿用力过猛，否则会损坏喷嘴。
当喷头堵塞时，建议更换新喷头。



塑料制品部分、陶瓷的清洁保养方法

* 当产品附着灰尘或污垢时，请用柔软的湿布擦拭产品。
* 陶瓷部分可用柔软的刷子、抹布或海绵，以中性清洁剂加凉水或温水进行清洗。
* 请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基亚砜、甲酰胺、甲酰、大豆油、醋酸盐、40%硝酸、浓盐酸、95%酒精、汽油、煤油、刹车油等）。



06 / 清洁保养

△ 注意

* 在保养前请切断电源，关闭供水角阀，停止供水。
* 保养的过程中严禁用水冲洗本产品。

冬季防冻（环境温度低于4℃时）

1.出差或外出旅游等长时间不使用时。
①先关闭供水角阀，再按一下遥控器上的遥控冲水按键，陶瓷进行一次排水。
②排水30秒后，请您务必拔掉电源插头。
2.在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

△ 注意

* 在温暖的室内，产品放置30分钟待其自然解冻后再通水通电。
* 若发生冻结，喷不出水时，可将浸过热水的布覆盖在坐便器供水软管上或供水软管连接部，使其解冻（请勿往坐便器供水软管上灌热水或吹热风）。

钢网过滤器的保养

* 为了您的健康，请根据当地水质情况及时清洗过滤网（或更换过滤器）。
* 当发现清洗强度减弱时，请及时清洗过滤网（或更换过滤器）。拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧，以免漏水。
* 用1元硬币逆时针旋转打开过滤器。
* 建议1-2个月清洗一次过滤网

故障现象	故障分析	故障处理	故障现象	故障分析	故障处理
产品不工作	检查是否有电/插座是否松动 检查产品电源是否开启 (电源指示灯未亮)	请检查电路 按下电源/停止键，智能坐便器的电源指示灯点亮。	遥控器失灵	检查遥控器是否进水 从插座上拔下电源插头，稍后再次插入。按下手电保护插头的复位开关，若是不能运行时，请拔掉电源插头，委托修理。	用干布擦去水滴 参照说明书调节座温
喷头不出水	检查是否停水 检查角阀是否关闭 检查进过滤器是否被堵死 检查进水管是否扭曲	待供水恢复 打开角阀 清洗过滤网或更换过滤器 排除进水管扭曲	水压低时冲不干净	家庭水压过低 管路折死	查水量是否10秒钟小于3L，建议购买增压泵 观察连接管路有没有弯折的现象，请保持供水管路顺畅
清洗强度不够	检查清洗水压是否调在最低档 检查进过滤器是否被堵塞	参照说明书调节水压 清洗过滤网或更换过滤器	水压正常时无虹吸冲洗干净	排污口漏气 5弯管堵塞	请专业人员进行维修 请在地市商店购买皮胶进行疏通处理
喷头乱出水	异常操作	拔出插头一分钟后再重新通电	冲水不工作	水压正常 冲洗阀故障	请专业人员进行维修
水温不够	检查水温是否设在低档	参照说明书调节水温	座盖/座圈下落过快	阻尼缓降功能失效	请专业人员维修
清洗器常滴水	电磁阀失效	请专业人员维修	各功能有次序的循环工作	误进工程调试模式	拔出插头一分钟后再重新通电
清洗功能不能正常使用	座圈人体感应失效	请专业人员维修			
暖风吹冷风	检查暖风是否设在关闭档	参照说明书调节暖风			
水温蓝色灯闪烁	电池电量过低	请更换电池			

07 / 常见故障诊断

如果发现类似故障，请先阅读以下内容，尝试其处置方法来排解故障问题，若仍无法解决问题时，请联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。

故障现象	故障分析	故障处理
产品不工作	检查是否有电/插座是否松动 检查产品电源是否开启 (电源指示灯未亮)	请检查电路 按下电源/停止键，智能坐便器的电源指示灯点亮。
喷头不出水	检查是否停水 检查角阀是否关闭 检查进过滤器是否被堵死 检查进水管是否扭曲	待供水恢复 打开角阀 清洗过滤网或更换过滤器 排除进水管扭曲
清洗强度不够	检查清洗水压是否调在最低档 检查进过滤器是否被堵塞	参照说明书调节水压 清洗过滤网或更换过滤器
喷头乱出水	异常操作	拔出插头一分钟后再重新通电
水温不够	检查水温是否设在低档	参照说明书调节水温
清洗器常滴水	电磁阀失效	请专业人员维修
清洗功能不能正常使用	座圈人体感应失效	请专业人员维修
暖风吹冷风	检查暖风是否设在关闭档	参照说明书调节暖风
水温蓝色灯闪烁	电池电量过低	请更换电池

产品中有害物质的名称及其含量

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的相关规定和要求，提供如下包括电子产品品名及有害物质的样式。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
控制装置	X	O	O	O	O	O
线材及连接器	O	O	O	O	O	O
外壳组件	X	O	O	O	O	O
加热装置	X	O	O	O	O	O
烘干装置	X	O	O	O	O	O
清洗装置	X	O	O	O	O	O
水路组件	X	O	O	O	O	O
标签类	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

上述“X”标识的产品现阶段没有可替代的技术和部件，且符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的法规要求。



水效等级说明

单位：升

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量	≤4.0	≤5.0	≤6.4
双冲坐便器全冲用水量	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限值的70%。

三包凭证

怡和智能坐便器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。服务内容如下：

保修期限

本产品发生故障时，用户可持保修卡或购买凭证至您所购买产品的经销处或拨打服务热线（400-8856-518）报修，经由怡和售后服务中心排查故障原因，可免费享受上门维修服务。

即使在保修期范围内，属下列（1）-（5）情况之一的，酌情收取维修费用（材料费及人工费）：
1.不能出示相符的购买记录的情况。
2.未按使用说明书告知的使用方法和注意事项造成的故障；
3.自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏；
4.由于不可抗力等外部原因引起的故障和损坏；
5.由于运输、搬运、挤压等造成的损坏。

对于超过保修期的产品需维修及保障时，酌情收取上门费、人工费及材料费。

制造商：浙江怡和卫浴有限公司
客服中心电话：0576-81107120
地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号

服务热线：400-8856-518

怡和智能坐便器使用说明书

安装及使用前请详细阅读本产品说明书，并请妥善保管。

IKAHE